

## Hinweise zur Installation

### Voraussetzungen

Zur Installation einer EPLAN-Programmvariante benötigen Sie lokale Administratorrechte und nach der Installation das Recht "Ändern" in allen EPLAN-Verzeichnissen (lokal und im Netzwerk).

Auf dem Arbeitsplatz muss das Microsoft `.NET Framework 4` installiert sein.

Bitte informieren Sie sich vor der Installation von EPLAN-Produkten über die Hardware-Voraussetzungen und die Software-Freigaben der EPLAN-Plattform. Sie finden diese Informationen in den EPLAN-Leistungsbeschreibungen der jeweiligen Produkte.

### Einstellung der Zielverzeichnisse

Bitte achten Sie darauf, bei der Eingabe der Zielverzeichnisse auf die Verwendung von Sonderzeichen (z.B. / : \* ? " < >) zu verzichten.

- **Programmverzeichnis:**

In diesem Verzeichnis werden die erforderlichen Programmkomponenten für EPLAN abgelegt (z.B. die Dateitypen `*.erx`, `*.dll` oder `*.exe`).

- **EPLAN-Originalstammdaten:**

In diesem Verzeichnis werden die EPLAN-Originalstammdaten abgelegt. Diese Daten dienen als Datensicherung Ihrer Systemstammdaten.

- **Systemstammdaten:**

In diesem Verzeichnis werden die kundenspezifischen Systemstammdaten abgelegt. Das für die Systemstammdaten gewählte Verzeichnis wird in EPLAN als Standardverzeichnis für Stammdaten hinterlegt.



### ▪ **Firmenkennung:**

In diesem Feld wird Ihre Firmenkennung hinterlegt. Diese Kennung wird an einigen Stellen als Verzeichnisname verwendet. Wir empfehlen, hier einen kurzen Namen zu wählen.

### ▪ **Anwendereinstellungen:**

In diesem Verzeichnis werden die benutzerbezogenen Einstellungen hinterlegt.

### ▪ **Stationseinstellungen:**

In diesem Verzeichnis werden die stationsbezogenen Einstellungen hinterlegt.

### ▪ **Firmeneinstellungen:**

In diesem Verzeichnis werden die firmenbezogenen Einstellungen hinterlegt.

## **Installation im Netzwerk**

Bitte verwenden Sie bei der Installation im Netzwerk als Pfadangabe der Zielverzeichnisse UNC-Pfade statt Laufwerksbuchstaben.

Bei der Installation im Netzwerk wird die folgende Konfiguration empfohlen:

- Lokale Installation der Programmdateien und Einstellungsdatenbanken (Programmverzeichnis, Anwendereinstellungen und Stationseinstellungen)
- Installation der Stammdaten im Netzwerk (EPLAN-Originalstammdaten und Systemstammdaten) sowie die Firmeneinstellungen.

## Benutzerdefinierte Installation

Änderungen in diesem Bereich sollten nur von erfahrenen Administratoren durchgeführt werden, da eine fehlerhafte Konfiguration zu einer nicht lauffähigen EPLAN-Installation führen kann.



### **Hinweis:**

Wenn Sie zusätzlich zu der Sprache, die im EPLAN Setup Manager angezeigt wird, weitere Oberflächensprachen installieren möchten, dann müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation ausführen und die gewünschten Sprachen im Bereich Stammdaten und Sprachen auswählen.



## Programmkomponenten:

- **EPLAN License Client**  
Erforderlich für die lokale Lizenzierung mit Dongle und für die Netz-  
lizenzierung.
- **EPLAN Electric P8** (oder EPLAN Preplanning / EPLAN Fluid / EPLAN  
Pro Panel)  
Durch Aktivierung des Kontrollkästchens werden die erforderlichen  
Programmkomponenten für EPLAN Electric P8 (oder EPLAN PPE /  
EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel) installiert.
- **EPLAN Electric P8 Data** (oder EPLAN Preplanning Data / EPLAN Fluid  
Data / EPLAN Pro Panel Data)  
Durch Aktivierung des Kontrollkästchens werden die erforderliche Stamm-  
daten für EPLAN Electric P8 (bzw. EPLAN Preplanning / EPLAN Fluid)  
installiert.
- **EPLAN Platform**  
Durch Aktivierung des Kontrollkästchens werden die erforderlichen  
Programmkomponenten der EPLAN-Plattform installiert.
- **EPLAN Platform Data**  
Durch Aktivierung des Kontrollkästchens werden die produktübergreifen-  
den Stammdaten der EPLAN-Plattform installiert (z.B. Artikelstamm-  
daten).

## Stammdatentypen:

Konfigurieren Sie durch Aktivierung der zugehörigen Kontrollkästchen, wel-  
che Stammdaten installiert werden sollen.

## Oberflächensprachen:

Wählen Sie die zu installierenden Oberflächensprachen für EPLAN.



**Aktiviert:** Beim ersten Start von EPLAN wird die aktivierte Oberflächen-  
sprache für die EPLAN-Oberfläche eingestellt.