

Note sull'installazione

Presupposti

Per installare una variante di programma EPLAN occorre disporre dei diritti di amministratore locale e, al termine dell'installazione, del diritto di modifica di tutte le directory di EPLAN (locali e di rete).

Nella postazione di lavoro deve essere installato Microsoft `.NET Framework` 4.

Prima di procedere all'installazione dei prodotti EPLAN, si consiglia di informarsi sui requisiti hardware e sul supporto software della piattaforma EPLAN. Tali informazioni sono reperibili nelle descrizioni delle prestazioni dei vari prodotti EPLAN.

Impostazione delle directory di destinazione

Durante l'immissione delle directory di destinazione, evitare l'utilizzo di caratteri speciali (ad esempio / : * ? " < >).

- **Directory programma:**

In questa directory vengono salvati i componenti di programma necessari per EPLAN (ad esempio i tipi di file `*.erx`, `*.dll` o `*.exe`).

- **Dati di base originali EPLAN:**

In questa directory vengono salvati i dati di base originali di EPLAN. Questi dati servono da backup per i propri dati di base di sistema.

- **Dati di base di sistema:**

In questa directory vengono salvati i dati di base di sistema specifici per il



cliente. La directory selezionata per i dati di base di sistema viene impostata in EPLAN come directory predefinita per i dati di base.

▪ **Codice ditta:**

In questo campo viene specificato il codice della propria ditta. Tale codice viene utilizzato in alcuni punti come nome di directory. Si consiglia di scegliere un nome breve.

▪ **Impostazioni utente:**

In questa directory vengono definite le impostazioni specifiche per l'utente.

▪ **Impostazioni stazione:**

In questa directory vengono definite le impostazioni specifiche per la stazione.

▪ **Impostazioni ditta:**

In questa directory vengono definite le impostazioni specifiche per la ditta.

Installazione nella rete

Durante l'installazione nella rete si prega di utilizzare dei percorsi UNC, anziché delle lettere relative a unità, come indicazione di percorso per le directory di destinazione.

Durante l'installazione nella rete si consiglia di adottare la seguente configurazione:

- Installazione locale dei dati di programma e dei database delle impostazioni (directory di programma, impostazioni utente e impostazioni relative alla stazione)
- Installazione nella rete dei dati di base (dati di base originali EPLAN e dati di base di sistema), come pure delle impostazioni relative alla ditta.

Installazione definita dall'utente

Eventuali modifiche in questo settore devono essere eseguite esclusivamente da amministratori esperti, poiché una configurazione errata può causare un malfunzionamento del programma EPLAN.



Nota:

Se si desidera installare altre lingue di interfaccia oltre a quella visualizzata in EPLAN Setup Manager, è necessario eseguire una installazione definita dall'utente e selezionare le lingue desiderate nell'area "Dati di base e lingue".

Caratteristiche del programma:

- **EPLAN License Client**
Componente necessario per la concessione di licenze con dongle e di rete.
- **EPLAN Electric P8** (o EPLAN Preplanning / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel)
Attivando la relativa casella di controllo vengono installati i componenti di programma necessari per EPLAN Electric P8 (o EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel).
- **EPLAN Electric P8 Data** (o EPLAN Preplanning Data / EPLAN Fluid Data / EPLAN Pro Panel Data)
Attivando la relativa casella di controllo vengono installati i dati di base necessari per EPLAN Electric P8 (o EPLAN Preplanning / EPLAN Fluid).
- **Piattaforma EPLAN**
Attivando la relativa casella di controllo vengono installati i componenti di programma necessari della piattaforma EPLAN.



- **Dati della piattaforma EPLAN**

Attivando la relativa casella di controllo vengono installati i dati di base indipendenti dal prodotto della piattaforma EPLAN (ad esempio i dati di base articolo).

Tipi di dati di base:

Attivando la relativa casella di controllo è possibile configurare quali tipi di dati di base devono essere installati.

Lingue interfaccia:

Qui è possibile selezionare le lingue di interfaccia da installare per EPLAN.

Attivato: Al primo avvio di EPLAN viene impostata la lingua di interfaccia attivata per l'interfaccia EPLAN.