

Notas sobre a instalação

Condições

Para a instalação de uma variante do programa EPLAN você precisa de direitos de administrador local e após a instalação o direito de "Alterar" em todos os diretórios EPLAN (local e na rede).

No local de trabalho tem de estar instalado o Microsoft .NET Framework 4.

Antes de instalar produtos EPLAN, informe-se sobre os pré-requisitos de hardware e a nível de licenças de software da plataforma EPLAN. Essas informações podem ser consultadas nas descrições de funcionalidades do EPLAN, referentes aos respectivos produtos.

Configuração dos diretórios de destino

Durante a inserção dos diretórios de destino, tenha atenção para não utilizar caracteres especiais (por ex / : * ? " < >).

- **Diretório de programa:**
Neste diretório são guardados os componentes de programa necessários para o EPLAN (p.ex. os tipos de arquivo *.erx, *.dll ou *.exe).
- **Dados mestre originais do EPLAN:**
Neste diretório são guardados os dados mestre originais do EPLAN. Estes dados servem de backup de dados de seus dados-mestre do sistema.
- **Dados-mestre do sistema:**
Neste diretório são guardados os dados-mestre do sistema específicos

do cliente. O diretório selecionado para os dados-mestre do sistema é armazenado no EPLAN como diretório padrão para dados mestre.

▪ **Identificação de empresa:**

Nesse campo é guardada a identificação de empresa. Essa identificação é utilizada em alguns locais como nome de diretório. Recomendamos que selecione aqui um nome curto.

▪ **Configurações de usuário:**

Neste diretório são guardadas as configurações específicas do cliente.

▪ **Configurações da estação:**

Neste diretório são guardadas as configurações específicas da estação.

▪ **Configurações da empresa:**

Neste diretório são guardadas as configurações específicas da empresa.

Instalação na rede

Para a instalação na rede utilize como indicação de caminho dos diretórios de destino, os caminhos UNC em vez das letras da unidade.

Durante a instalação na rede se recomenda a seguinte configuração:

- Instalação local dos dados do programa e banco de dados de configurações (diretório do programa , configurações de usuário e configurações da estação)
- Instalação dos dados mestre na rede (dados mestre originais do EPLAN e dados-mestre do sistema) bem como as configurações da empresa.

Instalação definida pelo usuário

Alterações nesta área apenas devem ser efetuadas por administradores experientes, visto que uma configuração incorreta pode dar origem a uma

instalação não executável do EPLAN.



Nota:

Caso pretenda instalar outros idiomas de interfaces, para além do idioma que é exibido no EPLAN Setup Manager, terá então que efetuar uma instalação definido pelo usuário e depois selecionar o idioma desejado na área de dados mestre e idiomas.

Componentes do programa:

- **EPLAN License Client**
Necessário para o licenciamento local com Dongle e para o licenciamento da rede.
- **EPLAN Electric P8** (ou EPLAN Preplanning / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel)
Ao ativar a caixa de verificação são instalados os componentes do programa necessários para EPLAN Electric P8 (ou EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel).
- **EPLAN Electric P8 Data** (ou EPLAN Preplanning Data / EPLAN Fluid Data / EPLAN Pro Panel Data)
Ao ativar a caixa de verificação são instalados os dados mestre necessários para o EPLAN Electric P8 (ou EPLAN Preplanning / EPLAN Fluid).
- **Plataforma EPLAN**
Ao ativar a caixa de verificação são instalados os componentes do programa necessários da plataforma EPLAN.
- **EPLAN Platform Data**
Ao ativar a caixa de verificação são instalados os dados mestre não-específicos do projeto da plataforma EPLAN (p.ex. dados mestre da peça).



Tipos de dados mestre:

Configure através da ativação da respectivo caixa de verificação, quais os dados mestre que devem ser instalados.

Idiomas de interfaces:

Selecione os idiomas de interfaces a serem instalados no EPLAN.

Ativado: Ao iniciar pela primeira vez o EPLAN é configurado o idioma da interface para a interface do EPLAN.