



クイックインストールガイド


プリンタ概要



注記:
このインターフェイス画像は参照用です。インターフェイスの可用性については製品仕様をご覧ください。



リボンの装着



メディアの 取り付け

(1) プリンタの両サイドにある上部カバーオープンタブを押してプリンタの上部カバーを開けます。

(2) メディアサプライスピンドルをペーパーロールに挿入し、2つの固定タブを使用してペーパーロールをスピンドルの中央に固定します。

(3) ペーパーロールをペーパーロールマウントに配置します。(用紙幅が4インチの場合、サプライスピンドルから固定タブを取り外してください。)


(4) プrintヘッドリリースボタンを押してプリンタヘッド機構を開けます。

(5) 印刷面を上に向けた状態でペーパーをメディアガイドおよびメディアセンサーに通してフィードし、ラベルの先端をプラテンローラー上に配置します。メディアガイドをラベルロール幅まで移動します。

(6) プリントヘッド機構を両手で閉じ、留め金がしっかり嵌まっていることを確認します。

(7) 「Diagnostic Tool(診断ツール)」を使ってメディアセンサーの種類をセットし、選択したセンサーを校正します。(「Diagnostic tool(診断ツール)」をスタートし、→「Printer Configuration(プリンタ構成)」タブを選択して→「Calibrate Sensor(センサーの校正)」ボタンをクリックします) 詳細については、診断ユーティリティ クイックスタートガイドを参照してください。
注記: メディアを変更する時は、ギャップ/ブラックマークのセンサーを校正してください。

リボンおよびメディア取付け経路



ボタン機能

- (1) **フィードラベル**
プリンタの用意ができたなら、ボタンを押して1つのラベルを次のラベルの先端に送り込みます。
- (2) **印刷ジョブの一時停止**
プリンタの印刷中にボタンを押すと、印刷ジョブが一時停止します。プリンタが一時停止するとLED が緑に点滅します。ボタンを再び押すと、印刷ジョブが継続されます。

診断ツール

TSC の診断ユーティリティは、ユーザーがプリンタの設定や状態の検索、プリンタ設定の変更、グラフィックやフォント、ファームウェアのダウンロード、プリンタのビットマップフォントの作成、追加のコマンドのプリンタへの送信などを実行できる機能をまとめた統合ツールです。この強力なツールにより、ユーザーはプリンタのステータスや設定を瞬時に確認できるため、問題点のトラブルシューティングが容易になります。

Diagnostic Tool(診断ツール)の開始:

- (1) 診断ツールアイコンをダブルクリックすると、 **DiagTool.exe** ソフトウェアが起動します。
- (2) 診断ユーティリティには 4 つの機能 (Printer Configuration(プリンタ構成)、File Manager(ファイルマネージャー)、Bitmap Font Manager(ビットマップフォントマネージャー)、Command Tool(コマンドツール))が含まれます。

- (3) Printer Function(プリンタ機能)グループの詳細機能は以下のとおりです。

	機能	説明
Printer Function	Calibrate Sensor	Printer Setup (プリンタの設定)グループ Media Sensor(メディアセンサー)欄に指定されたセンサーを校正します
Ethernet Setup	Ethernet Setup	IP アドレス、サブネットマスク、オンボードのイーサネット用ゲートウェイを設定します
RTC Setup	RTC Time (RTC タイム)	プリンタのリアルタイムクロックとPCを同期します
Print Test Page	Print Test Page (テストページの印刷)	テストページを印刷します
Reset Printer	Reset Printer (プリンタのリセット)	プリンタを再起動します
Factory Default	Factory Default (工場出荷時のデフォルト)	プリンタを初期化し、設定を工場出荷時のデフォルト値に復元します。
Dump Text	Dump Text (テキストのダンプ)	プリンタダンプモードを起動します。
Ignore AUTO.BAS	Ignore AUTO.BAS (AUTO.BAS の無視)	ダウンロードされた AUTO.BAS プログラムを無視します
Configuration Page	Configuration Page (構成ページ)	プリンタ構成を印刷します
Password Setup	Password Setup (パスワード設定)	設定を保護するためにパスワードを設定

- * 本プリンタの詳細情報および機能については、CD ディスク内の「取扱説明書」をご覧ください。
* 仕様、アクセサリ、部品およびプログラムは事前の通知なしに変更されることがあります。